



## NÄYTTÖ, 40 TUUMAINEN LED

1. Kytke Kaisla-autosta virta päälle penkkien takana lattialla olevasta harmaasta laatikosta.
2. Laita näytön virtapiuha auton seinään kiinni.
3. Laita näytöstä virta päälle kaukosäätimellä päävirtapainikkeesta. Osoita kaukosäädintä näytön oikeaan alakulmaan.
4. Valitse lähde SOURCE-valikosta. Jos käytät VGA-piuhaa tietokoneeseen yhdistämiseen, valitse VGA. Jos käytät HDMI-piuhaa yhdistämiseen valitse HDMI2.

## KUIVAUSKAAPPI

1. Tarkista onko webasto suuntaamassa lämpöä kuivauskaappiin. Voit säätää tämän kuivauskaapin vasemmalta puolella olevan hyllyn alaosan harmaassa "laatikossa" olevasta vivusta.
2. Laita webasto päälle auton ratin vasemmalta puolelta. Voit säätää lämpöä tästä napista. Kuivauskaappia ei tarvitse pitää täysillä, muuten tavarat palavat.
3. Muista laittaa webasto pois päältä käytön jälkeen! Se ei sammuu, kun autosta virta sammuu, vaan se pitää erikseen sammuttaa.

