

**YMPÄRISTÖNEUVONTA-AUTO KAISLAN KÄYTTÖOHJE
MERCEDES BENZ SPRINTER 316 CDI, rek. EKY – 850****Yleisiä periaatteita käyttäjälle:**

- 1. Varustus:** Rek. 3 henk., automaattivaihteisto, ilmastointi, sivumarkiisi, Webasto, peruutuskamera-navigaattori-cd/rds-radio - yhdistelmä, aurinkopaneeli, keskuslukitus, kaiuttimet. Käyttöohjeet löytyvät hansikaslokerosta.
Autossa on 40" sivuovesta ulos käännettävä LCD-näyttö äänentoistolla, ulos nostettavat pöydät (3kpl) ja tuolit (2kpl), digitaalimikroskooppi ja muuta irtaimistoa (lisätietoa ympäristöneuvonnasta)
- 2. Aurinkopaneeli:** Aurinkopaneelin tuottaman sähkön syöttö laitteisiin käynnistyy kuljettajan penkin takana olevan harmaan laatikon (invertterin) virtanapista. Vaihtoehtoisesti auton voi yhdistää ulkopuoliseen virtalähteeseen (virtajohto auton takaosassa), jos paneelin tuotto ei riitä. Muista laittaa invertteri päälle tai liittää auto ulkoiseen virtalähteeseen käyttäessäsi pistorasioita, ettei virta tule auton akusta. Muista myös sammuttaa invertteri käytön jälkeen.
- 3. Tankkaus:** Käyttäjä tankkaa (yksikkökohtainen) aina käytön jälkeen.
- 4. Siivous:** Auto on siistittävä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- 5. Varaus:** Microsoft Outlook – Resurssit
- 6. Vahinkotapaukset:** Vahingon sattuessa yhteys Pohjola-vahinkovakuutusyhtiöön p. 03030303 Automaattivaihteista autoa saavat hinata vain ammattilaiset.
- 7. Huolto:** Veho Group Oy Ab, 010 569 8080 (Lahti 010 569 8326, 010 569 8237)
- 8. Polttoaine:** Diesel

Maksumenetelmät: Teky:n yksiköt hoitavat maksut omien käytäntöjensä mukaan. (Ympäristökehitys): luottokortti Neste Oil. Pyydä luottokortti ja ohjeistus Ympäristöneuvonnasta / Lotta Palomäki p. 050 5391693

9. Auton käynnistämiseen / ajamiseen liittyviä ohjeita

Muista hehkuttaa ennen käynnistystä. Vaihte tulee jättää asentoon "P", kun pysäköi auton. Käsijarrua vapautettaessa paina käsijarrun päässä olevaa nappia koko ajan. Ajovalot ovat päällä automaattisesti.

Autosta on poistettu nopeudenrajoitin.

Navigaattorin käyttöohjeet löytyvät hanskalokerossa olevasta käsikirjasta. Huolehdi, että pissapojassa on riittävästi nestettä. Auton pesu Autopesula



Pettix p. 040 5661636 (Myyntimiehenkatu 4 Lahti), on ainoa paikka missä auton voi pesettää.

10. Ajopäiväkirja: Säilytetään autossa. Käyttäjä kirjaa ylös ajopäiväkirjassa kysytyt asiat.

11. Avaimet: Nouto ja palautus Ympäristöneuvontaan (4 kerros) Askonkatu 2. BW Tower .

12. Auton säilytyspaikka on 4.3.2016 lähtien Askonkatu 2 BW Towerin pysäköintihallissa.

Ilmoita havaitsemistasi puutteista / ongelmista viipymättä Ympäristöneuvontaan p.044 416 2762 ymparisto@lahti.fi (ma-pe 12-16) tai Lotta Palomäelle, lotta.palomaki@lahti.fi p. 050 5391693

**NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAMALLA MATKANTEKO SUJUU SOPUISASTI.
HYVÄÄ MATKAA!**